



CENTRALA STERUJĄCA
Central Unit

MONTAŻ CENTRALI ZŁĄCZEM DO DOKU
Place central unit with connector down



CIŚNIENIE GAZU
GAS PRESSURE



+12VOLT PO KLUCZYKU
+12 VOLTS UNDER KEY

CZERWONY / RED
DO STEROWNIKA WTRYSKU BENZYNY
TO PETROL E.F.I. UNIT

